2. <u>LEI DE GAUSS</u>

- 2.1 Fluxo Eléctrico
- 2.2 Lei de Gauss
- 2.3 Aplicações da Lei de Gauss a Isoladores Carregados
- 2.4 Condutores em Equilíbrio Electrostático


Lei de Gauss:

- Outro procedimento para o cálculo dos campos eléctricos.
- É uma consequência da lei de Coulomb.
- Mais indicada para o cálculo do campo eléctrico de distribuições de carga simétrica.
- Guia para o entendimento de problemas mais complicados.


2.1 Fluxo Eléctrico

- Base quantitativa a ideia de linhas do campo eléctrico.
- Fluxo do campo eléctrico é uma medida do número de linhas do campo que atravessam uma dada superfície.
- Quando a superfície atravessada contém uma certa carga eléctrica, o número de linhas que saem através da superfície menos o número de linhas que entram através da superfície é proporcional à carga total no interior da superfície.
- O número de linhas contado é independente da forma da superfície que envolve a carga (~ Lei de Gauss)


→ Campo Eléctrico uniforme, área A ⊥ ao campo



!! O número de linhas por área unitária é proporcional ao módulo do campo eléctrico.



 \rightarrow Se a superfície não for \bot ao campo \Rightarrow o número de linhas (ou o fluxo) através dela é menor.



- θ : ângulo entre a normal à superfície A e o campo eléctrico uniforme.
- N° Linhas que atravessam A = número de linhas que atravessam a área projectada A $_{\perp}$ ($\perp \vec{E}$)


$$\Rightarrow \qquad \phi = E A \cos \theta = E A_{\perp}$$

Fluxo através de uma superfície de área fixa

Tem: (*) Valor máximo, E A, quando a superfície $\stackrel{\leftarrow}{\bullet}$ do campo (cos 0 = 1)

- (*) Valor nulo quando a superfície é // ao campo (cos 90 = 0)
- ⇒ Em situações mais gerais, o campo eléctrico pode variar sobre a superfície considerada.

Em situações mais gerais, o campo eléctrico pode variar sobre a superfície considerada.



 $\Delta \vec{A}_i$ cujo módulo é a área do iésimo elemento e cuja direcção é a da normal à superfície ($\Delta \vec{E} = 0$ em $\Delta \vec{A}_i$)

$$\Rightarrow \Delta \Phi_{i} = \mathbf{E}_{i} \Delta \mathbf{A}_{i} \quad \cos \theta = \overrightarrow{\mathbf{E}_{i}} \cdot \Delta \overrightarrow{\mathbf{A}}_{i}$$
Produto escalar $\overrightarrow{\mathbf{A}} \cdot \overrightarrow{\mathbf{B}} = \mathbf{A} \mathbf{B} \cos \theta$

$$\phi \equiv \lim_{\Delta A_i \to 0} \sum \overrightarrow{E}_i \Delta \overrightarrow{A}_i = \int \overrightarrow{E} \cdot d\overrightarrow{A}_i$$
 superficie

Definição geral do fluxo eléctrico

- Integral sobre uma superfície hipotética
- Em geral o valor de 🕝 depende da configuração do campo e da superfície que se tiver escolhido.

Usualmente: fluxo através de uma superfície fechada (superfície que divide o espaço numa região interior e numa exterior)

! $\Delta \vec{A}_i$ São normais à superfície (apontam "para fora")


Fig. anterior:

1 e 2 : \vec{E} está para fora e $\theta < 90^{\circ} \Rightarrow \Delta \phi = \vec{E} \cdot \Delta \vec{A} > 0$ 3 : \vec{E} está para o interior e $\theta > 90^{\circ} \Rightarrow \Delta \phi < 0$

O fluxo total, através da superfície, é proporcional ao número de linhas que atravessam a superfície.

nº de linhas que saem n° de linhas que entram

- Saem > entram \Rightarrow fluxo positivo
- Entram > saem ⇒ fluxo negativo




- Pode ser muito trabalhoso
- Campo \perp à superfície, em cada ponto, e tiver módulo cte \Rightarrow cálculo directo.

2.2 Lei de Gauss

Relação geral entre o fluxo eléctrico através de uma superfície fechada (superfície Gaussiana) e a carga no interior da superfície.

• Carga +q no centro de uma esfera de raio r



, sup. Da esfera.

$$E = \frac{q}{r^2}$$

radial //
 \overrightarrow{E} \overrightarrow{E} $\Delta \overrightarrow{A_i} \forall i$
 $\overrightarrow{E} \cdot \Delta \overrightarrow{A_i} = E_n \Delta A_i = E \Delta A_i$
 $\phi_c = \oint E_n dA = \oint E dA = \oint E dA$

E = cte. na superfície


• Superfície Gaussiana Esférica

$$\oint dA = A = 4\pi r^{2}$$

$$\phi_{c} = \frac{K q}{r^{2}} (4\pi r^{2}) = 4\pi K q = \frac{q}{\varepsilon_{0}}$$
ependente de r
$$K = \frac{1}{4\pi\varepsilon}$$


! Independente de r

O fluxo através duma superfície Gaussiana esférica é proporcional à carga q no interior da superfície.



- φ ≡ número de linhas que atravessam a superfície.
- O fluxo através de qualquer superfície fechada que envolve uma carga pontual q é dado por q/ε₀

• Carga pontual no exterior de uma superfície fechada.




O fluxo através de uma superfície fechada que não envolve nenhuma carga, é nulo.

Caso geral de muitas cargas pontuais, ou de uma distribuição contínua de cargas.

 Princípio da sobreposição: o campo eléctrico de muitas cargas é igual à soma vectorial dos campos eléctricos das cargas individuais.

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = \oint \left(\vec{E}_1 + \vec{E}_2 + \vec{E}_{3...} \right) d\vec{A}$$



$$\phi_{cs} = q_1 / \varepsilon_0$$

$$\phi_{cs^{\perp}} = \left(\frac{q_2 + q_3}{\varepsilon_0}\right)$$

$$\phi_{cs^{11}} = 0$$

• Lei de Gauss: $\phi_c = \oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = \underbrace{q_{in}}_{E_0}$ Carga no interior da superfície

Campo eléctrico em qualquer ponto da superfície Gaussiana

O fluxo eléctrico através de qualquer Superfície Gaussiana fechada é igual à carga no interior da superfície, dividida por ϵ_0

! q_{in} : carga eléctrica <u>no interior</u> da Superfície Gaussiana.

 \vec{E} : campo eléctrico total (contribuições das cargas no interior e no exterior da Superfície Gaussiana.)

- Na prática, a Lei de Gauss só é útil num limitado número de situações, nas quais existe um elevado grau de simetria (distribuições de cargas que têm simetria esférica, cilíndrica ou plana.)
- A Superfície Gaussiana é uma superfície matemática.

2.2.1 Dedução da Lei de Gauss


• Ângulo sólido:



(adimensional)


Unidade: esterradiano

(superfície esférica de raio ${\bf r}$ que subtenda um elemento de área Δ $\stackrel{\text{$\scalebox{\scaleb



(*) Uma vez que a área superficial total da esfera é $4\pi r^2$, o ângulo sólido total subtendido pela esfera, no seu centro, é dado por:

$$\Omega = \frac{4\pi r^2}{r^2} = 4\pi$$
 esterradianos



 $\Delta\Omega = (\Delta A \cos \theta)/r^2$


$$\Delta \phi = \overrightarrow{E} \cdot \Delta \overrightarrow{A} = E \cos \theta \ \Delta A = Kq \frac{\Delta A \cos \theta}{r^2}$$

$$\phi_c = Kq \oint \frac{dA \cos o}{r^2} = Kq \oint d\Omega = 4\pi Kq = \frac{q}{\varepsilon_0}$$

- ! não depende da forma da superfície fechada
 - É independente da posição da carga no interior da superfície.

2.3 <u>Aplicações da Lei de Gauss a Isoladores</u> <u>Carregados.</u>

- Cálculo do campo eléctrico \vec{E} de uma dada distribuição de cargas.
- A Lei de Gauss é útil quando há um elevado grau de simetria na distribuição de cargas: e.g. esferas, ou cilindros compridos, ou chapas planas, todas uniformemente carregadas.
- A superfície deve ser sempre escolhida de modo que tenha a mesma simetria da distribuição de carga.




⇒ Módulo do campo

$$E = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} = K \frac{q}{r^2}$$

 \Rightarrow Força electrostática sobre uma segunda carga pontual q_0

Módulo
$$\Rightarrow$$
 $F = q_0 E = K \frac{qq_0}{r^2}$ Lei de Coulomb


- b) Distribuição de Carga com Simetria Esférica
- Esfera isolante; raio a; densidade de carga ρ uniforme +Q carga total
 - 1) Intensidade do campo num ponto externo, r>a



/ r²

! Resultado idêntico ao que foi obtido para uma carga pontual ⇒ equivalente!!!

2) Intensidade do campo num ponto no interior da esfera (r<a)



Esfera Gaussiana

Q_{in} no interior da Superfície Gaussiana de Volume Vé < Q

$$q_{in} = \rho \int V = \rho \left(\frac{4}{3} \pi r^3 \right)$$

Exemplo a)
$$\Rightarrow$$
 $E = cte \; ; \; \overrightarrow{E} \perp Sup \; . \; Gauss \; \forall \; P_{sup}$

Lei de Gauss r < a

$$\oint E dA = E \oint dA = E \left(4\pi r^2 \right) = \frac{q_{in}}{\varepsilon_0}$$

$$\oint E dA = E \oint dA = E \left(4\pi r^2 \right) = \frac{q_{in}}{\varepsilon_0}$$

$$E = \frac{q_{in}}{\left(4\pi \varepsilon_0 r^2 \right)} = \frac{\rho \frac{4}{3}\pi r^3}{4\pi \varepsilon_0 r^2} = \frac{\rho}{3\varepsilon_0} r$$


Como
$$\rho = \frac{Q}{\left(\frac{4}{3}\pi a^3\right)}$$
 (Def.)

$$E = \frac{Qr}{4\pi\varepsilon_0 a^3} = \frac{KQ}{a^3} r \qquad r < a$$

• $E \Rightarrow 0$ quando $r \Rightarrow 0$ (simetria)


Se
$$E = \frac{1}{r^2} \Rightarrow E = \infty$$
 em $r = 0!!$

(fisicamente impossível)



c) <u>Distribuição de Cargas com Simetria Cilíndrica</u>.

- Achar \vec{E} à distância r de uma recta uniformemente carregada, com carga +, de comprimento \odot e λ = cte
- Simetria : $\overrightarrow{E} \perp$ recta e tem direcção radial.



Sobre a Superfície Gaussiana. $E = cte, \overrightarrow{E} \perp S \ \forall \ P_{\text{sup}} \left(\overrightarrow{E} \parallel d\overrightarrow{A}\right)$

Fluxo nas partes terminais do cilindro Gaussiano é nulo. $(\overrightarrow{E} \parallel \textit{faces}; \overrightarrow{E} \perp \overrightarrow{dA})$

$$q_{in} = \lambda \ell$$

Lei de Gauss

$$\phi_c = \oint \overrightarrow{E} d\overrightarrow{A} = E \oint dA = \frac{q_{in}}{\varepsilon_0} = \frac{\lambda \ell}{\varepsilon_0}$$

 $A=2\pi r\ell$ (área da superfície cilíndrica) \Rightarrow

$$E(2\pi rl) = \frac{\lambda \ell}{\varepsilon_0} \qquad \boxed{E = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r} = 2K \frac{\lambda}{r}}$$

- $E = \frac{1}{r}$
- Cálculo mais trabalhoso pela Lei de Coulomb.
- Recta finita \Rightarrow E \neq 1

 $E \neq cte; E \not\perp Sup. \forall P_{sup}$


Lei de Gauss não tem utilidade.

 \wedge Pontos vizinhos da recta, e afastados das extremidades \Rightarrow 1 boa estimativa do valor real do campo.

Pouca simetria na distribuição de carga ⇒ é necessário calcular Mediante a Lei de Coulomb

d) Folha Plana não Condutora Electricamente Carregada.

• Carga σ uniforme



Gaussiana

$$\phi_c = 2EA = \frac{q_{in}}{\varepsilon_0} = \frac{\sigma A}{\varepsilon_0}$$

$$E = \frac{\sigma}{2\boldsymbol{\varepsilon}_0}$$

- $\overrightarrow{E} \perp$ plano folha, direcção \overrightarrow{E} oposta em cada face.
- Cilindro recto equidistante do plano.
- \vec{E} | superfície cilíndrica $\Rightarrow \phi_{sup} = 0$
- ϕ para fora, de cada base do cilindro = EA $(\vec{E} \perp base)$
- Fluxo total = 2EA
- $E \neq E(r)$ (qualquer distância do plano campo uniforme 1 P)
- \Rightarrow \Rightarrow $E = \sigma/\varepsilon_0$, entre os planos outros pontos

2.4 Condutores em Equilíbrio Electrostático


- Um bom condutor eléctrico (Cu) contém cargas (e⁻) que não estão ligadas a nenhum átomo e podem-se deslocar no interior do metal.
- Condutor em equilíbrio electrostático quando não há um movimento líquido no interior do metal.

Propriedades:

- 1. O campo eléctrico é nulo em qualquer ponto no interior do condutor.
- 2. Qualquer excesso de carga, num condutor isolado, deve estar, necessária e inteiramente, na superfície do condutor.


- 3. O campo eléctrico na face externa da superfície dum condutor é perpendicular à superfície do condutor e tem o módulo igual a $\frac{\sigma}{\varepsilon_0}$, onde σ é a carga por unidade de área no ponto da superfície.
- 4. Num condutor com forma irregular, a carga tende a acumular-se nos locais onde o raio de curvatura da superfície é pequeno, isto é, onde a superfície é pontiaguda.

1. Placa condutora num campo eléctrico \vec{E}



Bom condutor \Rightarrow equilíbrio em ~ 10^{-16} s (~ instantâneo)

- ! Se $\vec{E} \neq 0 \Rightarrow q$ livres seriam aceleradas.
- 2. e 3. Lei de Gauss




- (1.) $\vec{E} = 0$ em todos os pontos do interior do condutor
- $\vec{E} = 0$ em qualquer ponto da Superfície Gaussiana $\Rightarrow \phi_c = 0$
- Lei de Gauss \Rightarrow $q_{in} = 0$

Como não pode haver carga líquida no interior da Superfície Gaussiana que está arbitrariamente próxima da superfície do Condutor ⇒ qualquer excesso de carga, num condutor, deve estar na superfície do condutor.

! A Lei de Gauss não nos diz como é que o excesso de carga se distribui sobre a superfície (Tema seguinte provaremos 4.)

3. Lei de Gauss ⇒ relacionar o campo eléctrico sobre a face externa da superfície de um condutor em equilíbrio com a distribuição de carga no condutor.

Sup. Gaussiana; bases || à superfície



- \vec{E} interior $\Rightarrow \phi = 0$ através da superfície do cilindro no interior.
- $footnote{E} \perp$ superfície (se $footnote{E}$ tivesse uma componente tangencial, as cargas livres deslocar-se-iam sobre a superfície, criariam correntes, e o condutor não estaria em equilíbrio.)

- \Rightarrow ϕ_0 = 0 através da superfície cilíndrica da Superfície Gaussiana.
- \Rightarrow ϕ_c (fluxo líquido)= $\underset{\uparrow}{E_n} A$

campo eléctrico na face externa ⊥ à superfície.

Lei de Gauss:

$$\phi_c = \oint E_n dA = E_n A = \frac{q_{in}}{\varepsilon_0} = \frac{\sigma A}{\varepsilon_0}$$



Carga (local) por Unidade de área

Área da base do cilindro